



**Инструкция**  
**по установке и подключению кнопки на закрытие дверей для**  
**привода автоматической двери НАВСО.**



**ДУМАЯ НА ШАГ ВПЕРЕД**


## 1. Назначение

Кнопка применяется для обеспечения закрывания автоматической двери из всех режимов, устанавливаемых переключателем. При нажатии кнопки в то время, когда сенсор видит движение (горит красный светодиод на сенсоре), двери не закроются. Только после того как сенсор перейдет в режим ожидания (загорится зеленый светодиод на сенсоре), двери перейдут в режим «закрыто».

Кнопка имеет фиксацию, которая снимается с помощью ключа толкателя.

## 2. Установка и электрическое подключение:

2.1 Аварийная кнопка устанавливается на кожух привода с левой стороны согласно следующей схеме:



## 2.2 Электрическое подключение.

