



Настройки автоматической двери с приводом (коричневым цветом выделены изменения, начиная с контроллера версии E)

NABCO DS-60

NABCO DS-75

NABCO DS-150

№ привода

Дата программирования

Дата установки

Программировал

В столбце заводские настройки указан возможный выбор и подчеркнуты заводские настройки в Японии. Также приведены рекомендуемые ЭНТЕК настройки.

HAND/STROKE

№	Параметр	Описание	Заводская настройка	Настройка рекомендуемая
1	HAND	Направление вращения мотора:	<u>Y</u> N (левая)	
2	STROKE	Настройка полной ширины открытия:	Настраивается вручную	

SPEED/TIMER

3	OPENING SPEED	Скорость открытия:	0 1 2 3 4 <u>5</u> 6 7	5-7
4	CLOSING SPEED	Скорость закрытия:	0 1 2 <u>3</u> 4 5 6 7	4-7
5	OPEN TIMER	Задержка в открытом положении, с:	0 1 <u>2</u> 3 4 5 6 7	1

FEELING

6	START FORCE	Момент при ускорении:	0 1 2 <u>3</u> 4 5 6 7	3
7	CHECK FORCE	Момент при торможении:	0 1 2 3 4 5 <u>6</u> 7	3
8	REVERSE FORCE	Момент при реверсе:	0 1 2 3 <u>4</u> 5 6 7	3
9	OPENING CHECK SPEED	Скорость открытия при тесте:	0 <u>1</u> 2 3	1
10	CLOSING CHECK SPEED	Скорость закрытия при тесте:	0 <u>1</u> 2 3	1

SPECIAL FUNCTIONS

11	HOLD CLOSE	Удержание двери в положении закрыто:	<u>Y</u> N	Y
12	HOLDING BEAM	Фотоэлементы активны, при положении двери закрыто:	<u>Y</u> N	N
13	FULL STROKE	Дверь открывается до стопоров:	<u>Y</u> N	N
14	AFTER POWER ON	Поведение двери после	<u>0</u> 1 2 3	1

		включения питания:		
15	MANUAL OPENING	В случае если дверь насиленно открыли:	<u>0</u> 1 2 3	2
16	PARTIAL STROKE	Настройка уменьшенной ширины открытия:	<u>Y</u> <u>N</u>	
17	SENSITIVITY OF SAFETY RETURN	Чувствительность реверса:	0 1 <u>2</u> 3	2
18	AFTER SAFETY RETURN	После реверса дверь открывается:	<u>Y</u> <u>N</u>	Y
19	LONG OPEN TIMER	Дверь открывается в течение времениот срабатывания датчика	0 1 2 3 4 5 6 <u>7</u>	7
20	SPECIAL OP TION	Специальное применение:	<u>0</u> 1 2 3 4 5 6 7	6- чтобы электрозамок закрывался только в режимах «закрото» и «ТОЛЬКО ВЫХОД»

MAINTENANCE INFORMATION

21	MAINTENANCE	Количество обслуживаний:	Счетчик до 255	
22	OPERATION	Количество циклов открытия/закрытия:	Счетчик до 6553500 циклов	
23	SAFETY RETURN	Количество реверсов:	Счетчик до 255	

EXTRA FUNCTIONS

24	FUNCTION 1	Направление движения двери после обесточивания:	<u>Y</u> <u>N</u>	Y
25	FUNCTION 2	После обесточивания аккумулятор:	<u>Y</u> <u>N</u>	Y
26	FUNCTION 3	После обесточивания звонок:	<u>Y</u> <u>N</u>	Y
27	FUNCTION 4	После обесточивания: контакт выхода:	<u>Y</u> <u>N</u>	Y
28	FUNCTION 5	После обесточивания при противопанике	<u>Y</u> <u>N</u>	Y
29	FUNCTION 7	При срабатывании термозащиты	<u>Y</u> <u>N</u>	N
30	FUNCTION 8	Поведение двери при реверсе в направлении открытия	<u>Y</u> <u>N</u>	N
31	FUNCTION 12	Настройка выхода OUT 1	<u>0</u> 1 2 3	0
32	FUNCTION 12	Настройка выхода OUT 2	<u>0</u> 1 2 3	0
33	FUNCTION 13	Светодиод горит:	<u>0</u> 1 2 3	0
34	FUNCTION 17	Дистанция торможения	<u>0</u> 1 2 3	0-1
35	FUNCTION 41	Количество перезагрузок контроллера	Счетчик до 255	
36	FUNCTION 42	Количество срабатываний термозащиты	Счетчик до 255	